

Zylinder ausbauen leicht gemacht



Schritt 1

Lösen sie die Schraube mit der der Zylinder in der Tür befestigt ist.



Schritt 2

Drehen sie die Schraube wie auf dem Bild ganz raus.



Schritt 3

Drehen sie den Zylinder mit dem Schlüssel auf ca. "EIN UHR", so dass ...



Schritt 4

... sich der Zylinder fast ohne Kraftaufwand und mit etwas Rütteln aus der Tür ziehen lässt.



FERTIG!